轻舟机器人驱动电机使用说明

AI 航 团队

轻舟机器人采用前轮转向、后轮驱动的方式,后轮采用两个驱动电机实现差速控制,本节主要介绍驱动电机的选型及相关参数。

电机选用驰海牌直流有刷电机,霍尔编码器和减速机,减速比 1:30,此类型电机广泛应用于自平衡双轮车、智能循迹小车、智能家电、机器人、摄像摇臂等,下面来看下电机的详细参数。





图 1 电机外观图及尺寸

品牌	驰海电机						
型 등	CHR-GM37-545 直流磁性霍尔编码减速电机						
电机直径	Φ37mm长度尺寸依据参数不同长度不同						
轴长	21mm D 12mm						
轴 直 名	6mm D字型轴						
电 圧	DC 6-24V						
重量	约 290g						
应用案例	智能自平衡双轮小车,智能家电, 机器人、相机摇臂、电动切纸机等						

电机自带霍尔编码器,接口如下图所示,AB 双向增量式磁性霍尔编码器,供电电压为 DC3.3V 或 DC5V,自带上拉电阻,可与单片机直连,接口类型为 XH2.45-6pin 标准接线。

霍尔编码器数据



编码器参数								
类型	AB双相增量式磁性霍尔编码器							
线速	基础脉冲11PPR×齿轮减速比							
供电电压	DC 3.3V / DC5.0							
基本功能	自带上拉整形电阻,单片机直连							
接口类型	XH2.45-6PIN (标配连接线)							
输出信号类型	方波 AB相							
响应频率	100KHz							
基础脉冲数	11 PPR							
磁环触发极数	22极(11对极)							

电机内部结构如下图所示, 采用金属减速齿轮, 使用寿命长, 噪音小。

核心部件

全金属齿轮结构

采用全金属齿轮材料,使用其更加 耐磨延长使用寿命





电机转子部分采用纯铜组,电阻小、导电性强,电机力矩大,完全满足轻舟机器人的运动控制需求,轻舟机器人选用的电机减速比为1:30,详细参数如下所示:

使用电压: DC 12.0V 功率19W													
减速比(变比)	1:6.3	1:10	1:18.8	1:30	1:50	1:90	1:150	1:270	1:450	1:650	1:810		
空载电流(mA)	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200		
空载转速(rpm)	900	570	300	190	112	62	38	21	12	8.8	7		
額定转矩(Kg.cm)	0.60	1.00	1.80	3.00	4.80	8.50	14.50	最大允许负载35.0kg.cm (3.4N.m)测试					
額定转矩(N.m)	0.05	0.09	0.09	0.29	0.47	0.83	1.42						
額定转速(rpm)	760	480	250	160	95	52	32	15	10	7	6		
額定电流(A)	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5		
堵转电流(A)	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0	≤8.0		